

## Schienenfix - Fixtureringssystem för optiska mätinstrument

Det succéfulla dk fixtureringssystemet för optiska mätinstrument samt mikroskop, som används för snabb och flexibel fixturering av små detaljer, har uppdaterats. Systemet kan användas att noggrant positionera och säkert fixturera en extrem omfattning av olika plast-, stansade-, eller svarvade detaljer

18-komponent setet innehåller förutom många andra element, en mini chuck och V-block för uppspänning av rotationssymmetriska detaljer. Anslagsvinkeln, spännhaken och lilla spännarmen kan användas för att enkelt fixturera kubiska detaljer såsom; plåtdetaljer och krökta detaljer. Uppspänningselementen är enkel och snabb att montera på den ledade armen med en integrerad snabbkoppling som omfattar ett stift och en hållanslutning plus en hållarskruv.

Alla hållarelement har särskilt utvecklats och optimerats för användning för mätinstrument. Hållarelementen har många särskilda egenskaper som alla gör det enklare och mer effektivt att spänna upp detaljer.

Utöver 18-komponent setet, finns också ett 12-komponents startkit. Båda seten kan utvidgas. Det finns en mängd olika dk hållarelement tillgängliga som kan användas för att utvidga systemet för andra applikationer. På vår hemsida finner ni hela [produktkatalogen](#)

**Nu 15.000 Kronor**



18-komponents Schienenfix Kit

Användningsexempel 1



Användningsexempel 2

